

## 附录 4 正压式空气呼吸器的使用

15	头罩后拉罩住头部，收紧颈带	5	未按要求操作扣5分
16	收紧头带：两手抓住头带两端向后拉，收紧头带	5	未按要求操作扣5分
17	检查面罩的密封性：手掌心捂住面罩接口，深吸一口气，应感到面窗向面罩处吸	5	未按要求操作扣5分

18	打开瓶阀：逆时针转动瓶阀手轮（至“开”位置）	5	未按要求操作扣5分	19
19	安装供气阀：使红色旋钮朝上，将供气阀与面罩接口对接并逆时针转动90°。扣好时，可听到卡滑入“卡槽”声	5	未按步骤操作扣5分	20
20	将面罩从面部由下向上取下。然后按下供气阀上部的橡胶保护罩节气开关，关闭供气阀。面罩内应没有空气流出	2	未按步骤操作每步扣2分	21
21	终止使用	2	未按要求操作扣2分	22

22	关闭瓶阀：顺时针旋转瓶阀手轮，关闭瓶阀	3	未操作扣3分
23	系统排气：打开冲泄阀放掉空呼吸器内气体	3	未操作扣3分
24	后，关闭冲泄阀	3	未操作扣3分
24	合计	100	